

安装说明

- 1. 关闭/卸载杀毒软件
- 2. 插入USB转换器
- 3. 安装对应驱动

OS	Driver
Windows	xx.exe
MacOS	xx.dmg
Android	xx.apk

- 4. 重启系统

驱动下载

Win7 / Win8 / WinVista / Win10 / Win11 驱动

最新版本

[MSDisplay_MultiDev_v1.0.0.18.0.exe](#)

以前版本

[MSDisplay_MultiDev_v1.0.1.60.exe](#)

[MSDisplay_MultiDev_v1.0.1.4.exe](#)

[MSDisplay_MultiDev_v1.0.1.3.exe](#)

WinXP 驱动

最新版本

[MSDisplay_v1.0.0.0_XP.exe](#)

以前版本

MacOS 驱动

最新版本

[MSDisplay_MacOS_v1.0.2b_20201125.dmg](#)

以前版本

[MSDisplay_MacOS_v1.0.2_20200926.dmg](#)

[MSDisplay_MacOS_v1.0.1.0_20200309.dmg](#)

安卓驱动

最新版本

[MSDisplay_Android_v2.0.0.3.apk](#)

以前版本

MS9120_V1.0.1.6_release.apk

常见问题

1. 杀毒软件报告驱动为病毒并删除了驱动

- 关闭杀毒软件或者添加驱动到“信任”或者“例外”列表

2. 是否支持Win7?

- 支持Win7 SP1 及以上版本

1. MacOS 上黑屏仅看到鼠标?

- 系统偏好 -> 安全与隐私 -> 隐私 -> 屏幕录制, 找到 screen_captureee_msdisply 并勾选

4. 是否支持竖屏模式?

- 不支持